

NÁZEV LÁTKY	C.KAT.	SLOŽENÍ	MARTINDALE Šíře	Gramáž	Nehořlavost	Snadné čištění	ODOLNOST PROTI žmolkování	světlo	
1 BARREL	1	100% Pes	45 000 ot.	140cm	270 g/bm	Ne	Ano	4-5	5
2 MARS	1	100% Pes	80 000 ot.	140cm	450 g/bm	Ne	Ne	4-5	5
3 MUNA	1	100% Pes	100 000 ot.	148cm	470 g/bm	Ne	Ne	4	4-5
4 YORK	1	100% Pes	50 000 ot.	140cm	420 g/bm	Ne	Ne	4-5	4
5 VISTA	2	95% Pes, 5% Polyamid	50 000 ot.	140cm	518 g/bm	Ne	Ne	4-5	4
6 BOSTON	2	100% Pes	45 000 ot.	140cm	392 g/bm	Ne	Ne	4-5	4
7 COBRA	3	47% Pes, 53% Polyakryl	80 000 ot.	142cm	510 g/bm	Ne	Ne	4-5	5
8 ODESA	3	100% Pes	>50 000 ot.	140cm	380 g/bm	Ne	Ano	4-5	5
9 WISH	3	100% Pes	100 000 ot.	142cm	410 g/bm	Cigareta	Vodo-odpudivá	5	4-5
10 FLORIDA	4	100% Pes	160 000 ot.	145cm	510 g/bm	Cigareta	Vodo-odpudivá	4-5	5-6
11 LORAN	4	51% Pes, 49% Acryl	>60 000 ot.	142cm	470 g/bm	Ne	Ne	4-5	4
12 GALAXY	4	90% Pes, 10% Viskoza	100 000 ot.	140cm	784 g/bm	Ne	TEFLON Easy Care-vodo	5	4
13 BOLERO + NIKY	4	40% Akryl, 17% Bavlna, 43% Pes	34 000 ot.	140cm	595 g/bm	Ne	Ne	4	4
14 FORLI+VIREAL	5	100% Pes	85 000 ot.	140cm	625 g/bm	Cigareta	Easy Care - vodou	4	>5

OŠETŘOVACÍ SYMBOLY

BARREL						ODESA				
MARS						WISH				
MUNA						FLORIDA				
YORK						LORAN				
VISTA						GALAXY				
BOSTON						BOLERO+NIKY				
COBRA						FORLI+VIREAL				

Vysvětlivky symbolů čištění - univerzální návod na údržbu potahových látek

- výrobek se nesmí prát
- maximální teplota 40 °C (ruční praní)
- maximální teplota praní 30 °C (mírný postup)
- maximální teplota praní 40 °C (mírný postup)
- výrobek se nesmí žehlit
- žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
- výrobek se nesmí bělit
- výrobek se nesmí chemicky čistit
- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce
- profesionální chemické čištění tetrachloetenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F (normální postup)
- čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení. Samooblužné sušení není dovoleno.
- sušení v horizontální poloze - nevěšet
- výrobek se může sušit v bubnové sušičce (nižší teplota sušení)

- # nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, čímž výrazně prodloužíme životnost potahoviny
- # potahové látky ošetřujeme suchým šamponováním běžnými šamponovacími prostředky
- # při čištění používejte měkkou houbu či šamponování hubici, nikdy nesmí dojít k celkovému smočení látky
- # skvrny vzniklé například politím je nutné okamžitě odstranit
- # skvrny netřeme, pouze odsáváme přikládáním čistých bílých hadýrků či papírových utěrek
- # tkaninu nečistěte ani kartáči s drsným povrchem
- # nenechávejte na tkaninu působit drsné předměty (nůžky, rýli, tvrdé švy apod.)
- # potahové látky ničí také drápky domácích zvířat
- # na tkaninu nepůsobí příznivě vysoká prašnost, prach je třeba odstraňovat pravidelným vysáváním hubicí bez kartáče
- # přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se doporučuje používání závěsů, markýz, žaluzií apod., aby se zabránilo vystavení nábytku přímému slunečnímu světlu. I když dnešní potahové látky mají vysokou odolnost vůči světlu,
- # pokud mají křesla a pohovky oboustranné polštáře, doporučuje se pravidelně je obracet, aby se opotřebovávaly rovnoměrně
- # korektní péče o látku prodlužuje její životnost, což může ovlivnit uživatel nábytku
- # vlasové tkaniny vykazují při běžném používání optické změny vzhledu způsobené položením vlasu, což není na závadu výrobku, ale charakterem tohoto typu zboží
- # při používání čalouněných výrobků přirozeně dochází k navolnění potahové látky. Vlivem používání je navolnění látky do 3% délky čalouněné plochy zcela standardním jevem